

Ref. 200651001

MANUAL INSTRUCCIONES

Manual de instrucões







CARACTERÍSTICAS

Caracteristicas

Potencia: 9W Lúmenes: 8001 m Casquillo: E27 Dimensión: Ø60x118mm Frecuencia WiFi: 2.4-2.5GHz Temperatura de trabajo: -10°C ~ + 40°C Voltaie: 220-240V~ 50Hz.

Lúmens: 800Lm Tensão: 220-240V ~ 50Hz.



CONTROL DE VOZ & ALTAVOZ INTELIGENTE

GAMA C/W / CCT / RGBW / RGB+CCT

INTERRUPTOR TEMPORIZADOR




NO SE REQUIERE







REGULABLE



MANUAL DISPOSITIVOS INTELIGENTES WIFI

Manual de dispositivos inteligentes Wifi

Funciona con Alexa, Pasos simplificados para instalar la aplicación en el móvil y funcionar con Amazon Alexa v Google Assistant utilizando la aplicación Smart Life a través de la tienda de Apple / Google Play.

Funciona con Amazon Alexa. Es compatible con cualquier teléfono inteligente o tablet, incluidos los dispositivos Android y Apple.

Descargar o escanear el código QR e instalar la aplicación Smart Life para IOS o Android.


Una vez descargado o escaneado el código QR. la aplicación pedirá que registre el dispositivo.

Añadir el número de teléfono o correo electrónico, el que se prefiera, y seleccionar el país de residencia. Si se selecciona la opción de número de teléfono, se enviará un mensaie con un código de registro. Si se selecciona un correo electrónico, se tendrá que crear una contraseña.



Introducir el código de registro que se hava recibido v crear la contraseña si se ha elegido la opción de correo electrónico. Introduza o código de registo que tenha recebido e crie a palavra-passe caso tenha escolhido a opcão de correio eletrónico.

Funciona com Alexa Passos simplificados para instalar a aplicação no telemóvel e funcionar com Amazon Alexa e Google Assistant utilizando a aplicação Smart Life através da loia da Apple/Google Play. Funciona com Amazon Alexa, É compatível com qualquer telefone inteligente ou tablet, incluindo os dispositivos Android e Apple Descarreque ou digitalize o código QR e instale a aplicação Smart Life para IOS ou Android. Uma vez descarregado ou digitalizado o código QR, a aplicação pedirá que registe o dispositivo. Adicione o número de telefone ou e-mail, o que preferir e selecione o país de residência. Se a opção número de telefone estiver selecionada, será enviada uma mensagem com um código de registo. Caso selecione um e-mail, deverá criar uma palayra-passe



EMPAREJAMIENTO FÁCIL

Emparelhamento fácil

la aplicación. Asegurarse que Bluetooth está encendido y la señal WIFI sea buena v estable. La bombilla LED parpadeará cuando se encienda la fuente de alimentación. Permanecer en la página de inicio y esperar a que salte la notificación. Juego haer clic en Ir Seleccionar el Wi-Fi conectado al

Discretion contract?

Name People

Madenda dispositivo.

dispositivo inteligente, introducir la contraseña Wi-Fi y luego hacer clic en "Siguiente". Esperar a que encuentre el dispositivo con éxito*.

O Despejado

Selected to the last

Selections una red Wi-Fi de 2,4 GHz

e introducca su confracella

. ******

K--

aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal de se liga a fonte de alimentação. Permaneca na página de início e notificação, em seguido, clique en palayra-passe da rede Wi-Fi e. em

Salaminus alladir dispositive

Standardson 0

Disappopi and Julie

of manetaness of

Encender la bombilla I ED y entrar en Lique a lâmpada de LED e entre na 1. MODO BLANCO Aiusta el brillo y la temperatura de color de la luz blanca.

2. MODO ESCENA Cuatros modos de escena.



CONTROL DEL DISPOSITIVO Controle de dispositivo

Después de instalarse correctamente presionar "Dispositivo" en la parte inferior. El nombre del dispositivo de la lámpara inteligente aparecerá en la

Pressione para aceder ao painel de lista. Presionar para acceder al panel controlo da lâmpada inteligente. de control de la lámpara inteligente. 1. MODELO BRANCO

2.MODO DE CENA

pressionar "Dispositivo" no fundo. O

Quatro modos de cena.



TEMPORIZADOR

Apagará la bombilla en un periodo de tiempo específico.

Fle desligará a lâmpada em um período de tempo especificado.



PROGRAMA

Programa

Mantendrá la bombilla en la posición ON/OFF durante un periodo de tiempo específico.





AGRUPACIÓN

Agrupamento

Device Stillness.

NAME.

COTTON TO SECURIS

Name Devote:

Desir Cone

FAC & Feedback

Add to kinese Scooler.

Check Device Network

Case and Print area in property

=

Si se tiene dos o más luces presionar "..." en la esquina superior coloque "..." na esquina superior derecha del panel de control y crear un grupo. El grupo de lámparas inteligentes realizará un cambio síncrono, cambios de color, la selección del modo de escena temporizador, etc.

Smort Bulb Willia Blueton

policy chargest

direita do painel de controlo e crie um grupo. O grupo de lâmpadas inteligentes realizará uma mudança síncrona, mudanças de cor, a seleção do modo de cena. temporizador, etc.



BIORRITMO

Biorritmo


Cambia la temperatura de color de las luces ajustándola de forma natural al ritmo natural del cuerpo.

La luz tiene un gran efecto en el ritmo cardiaco. La bombilla inteligente puede programarse para ofrecer la cantidad correcta de luz a la correcta temperatura de color para que funcione en armonía con el ritmo cardiaco en lugar de hacerlo en contra de éste.

Altera a temperatura da cor das luzes, aiustando-a naturalmente ao ritmo natural do corpo.

ritmo cardíaco. A lâmpada inteligente pode ser programada para fornecer a quantidade certa de luz à temperatura da cor certa para funcionar em harmonia com o ritmo cardíaco e não contra ele.





PLAN DE SUEÑO

Plano de sono

- 1. Clicar en "more".
- 2. Clicar "plan". Seleccionar el plan "sleep plan"
- Configurar la hora (izquierda). 5. Configurar los minutos
- (derecha) Se puedé personalizar las.
- repeticiones.
- 7. Presionar en "save" para quardar los ajustes.

leep Mode

- 1. Clicar em "more".
- Acertar a hora (esquerda).
- 6 É nossível nersonalizar as reneticões.
- 7. Prima "save" para guardar as definicões.
- 2. Clicar em "plan". Seleccionar o plano "sleep plan".
 - 3. Seleccionar el plan "wake up Configurar la hora (izquierda).
 - 5 Configurar los minutos (derecha).

Light to wake

- Se puede personalizar las repeticiones.
- 7. Presionar en "save" para guardar los aiustes.

Make Mode

PLAN DESPERTAR

Plano despertar

- 1. Clicar en "more". 1. Clicar em "more". 2. Clicar "plan".
 - 2. Clicar em "plan". 3. Seleccionar o plano "wake up plan".
 - Acertar a hora (esquerda). 5. Acertar os minutos (direita)
 - 6. É possível personalizar as repetições.
 - 7. Prima "save" para guardar as definicões.





Garantia Política e termos

GARANTÍA. POLÍTICA & TÉRMINOS

Garantizamos que todos los productos son de la más alta calidad são da mais alta qualidade em termos en material, mano de obra v servicio

fecha de compra. La duración de la garantía puede variar según la categoría del producto. a fallos del fabricante, 30 días

después de la compra. Esta garantía se extiende sólo al uso personal y no se extiende a ningún producto que haya sido utilizado para fines comerciales, de alquiler o cualquier otro uso para el cual el producto no está destinado. No hay otras garantías que las garantías

producto. Esta garantía no es transferible. No somos responsables en ninguno de los casos de daños. pérdidas o inconvenientes causados por el fallo del equipo o por la negligencia, abuso o uso del usuario con el manual del usuario o cualquier otra seguridad, uso o advertencia

manua de producto. Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

- Daños debidos a maltrato, accidente, alteración, mal uso o
- vandalismo - Mantenimiento inadecuado o
- inadecuado. Daños en tránsito de devolución. Uso no supervisado por menores de menores de 18 anos. 18 años

Toda la garantía expresa e implícita. incluida la garantía de la capacidad del comerciante, se limita al período de la garantía limitada.

de material, mão de obra e serviço por un mínimo de 1 año, a partir de la durante, no mínimo, 1 ano a partir da data da compra. A duração da Reemplazaremos cualquier producto qualquer produto defeituoso devido a que se encuentre defectuoso debido falhas do fabricante 30 días após a compra. Esta garantia refere-se anenas à utilização nessoal e não se refere a qualquer produto que tenha sido utilizado para fins comerciais, de aluquer ou qualquer outra utilização para a qual o produto não se destina. Não existem outras garantias além das garantias expressamente expresamente establecidas con cada Esta garantia não é transmissível, Não somos responsáveis, em caso algum, do equipamento ou negligência abuso ou utilização do utilizador com outra segurança adicional, utilização ou advertência adicional incluídas na adicional incluida en el empaque y el embalagem e no manual do produto, Esta garantia não se aplica ao sequinte: alteração, má utilização ou

Garantimos que todos os produtos

- Manutenção inadeguada.
- Danos durante o transporte da devolução.
- Utilizáção não supervisionada por

limitadas ao período de garantia. limitada



Comfortable



