

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

ADVERTISSEMENT!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION

1. Fixez le support au vélo en serrant le collier en caoutchouc et en ajustant la direction de la lumière. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est orienté en haut.
2. Montez le feu arrière sur l'arrière en serrant la courroie en caoutchouc et le clip.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 5W
Lumens: 250Lm
Batterie: 1000mAh (rechargeable).
Modes: 5 (100% - 50% - 25% - flash lent - flash rapide)
Matériel: Aluminium + ABS
Mesures: 39x42x74mm

Puissance: 0.5W
Lumens: 20Lm
Batterie: 350mAh (recargable).
Modes: 4 (100% - flash lento - flash rápido)
Matériel: ABS
Mesures: 70x29x45mm

NETTOYAGE

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

ADVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision.



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICAT DE GARANTIE
/ CERTIFICADO DE GARANTIA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773).
Made in China. Imported by Garsaco Import S.L. (B-12524773).
Made in China.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.
Nom et adresse de l'acheteur.
Nome e endereço do comprador.

Nombre y dirección vendedor. Sello del establecimiento.

Name and Postal address.
Stamp of establishment.
Nom et adresse postale.
Cachet de l'établissement.

Garsaco Import S.L. // www.garsaco.com
Pol. Ind. Molí d'En Llop. C/Corts Valencianes 10.
12549 Betxi (CS) SPAIN.



Ref.: 201835000

ES	SET LUCES BICICLETA LED
EN	BICYCLE LIGHTS SET
PT	CONJUNTO DE FARÓIS DE BICICLETA
FR	ENSEMBLE DE FEUX DE VÉLO



Referencia / Item	Batería / Battery	W	Lm
201835000	Recargable	5W 0.5W	250Lm 20Lm

ES	ES	EN	EN	PT
INTRODUCCIÓN Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futuras referencias. MONTAJE 1. Colocar el soporte en la bicicleta apretando la abrazadera de goma y ajustando la dirección de la luz. Asegurarse que el botón de encendido quede hacia arriba. 2. Montar la luz trasera en la parte trasera apretando el cinturón de goma y el clip. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Potencia: 5W Lúmenes: 250Lm Batería: 1000mAh (recargable). Modos: 5 (100% - 50% - 25% - flash lento - flash rápido) Material: Aluminio + ABS Medidas: 39x42x74mm Potencia: 0.5W Lúmenes: 20Lm Batería: 350mAh (recargable). Modos: 4 (100% - flash lento - flash - flash rápido) Material: ABS Medidas: 70x29x45mm	LIMPIEZA Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido. ¡PRECAUCIÓN! Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.  ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.	INTRODUCTION Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference. INSTALLATION 1. Attach mounting bracket onto your bicycle by tightening rubber clamp and adjust the light direction as needed. Ensure power button is facing up. 2. Mounting rear light at the back by tightening rubber belt and clip. TECHNIQUE SPECIFICATIONS Energy used: 5W Lumens: 250Lm Battery: 1000mAh (rechargeable). Modes: 5 (100% - 50% - 25% - slow flash - fast flash) Housing: Aluminio + ABS Dimensions: 39x42x74mm Energy used: 0.5W Lumens: 20Lm Battery: 350mAh (rechargeable). Modes: 4 (100% - flow slowly - strobe - flowing fast) Housing: ABS Dimensions: 70x29x45mm	CLEANING Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base ph such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap. CAUTION! This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.  CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT . This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.	INTRODUÇÃO Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras. INSTRUÇÕES 1. Fixe o suporte de montagem na sua bicicleta apertando o grampo de borracha e ajuste a direção da luz conforme necessário. Certifique-se de que o botão de alimentação está virado para cima. 2. Montagem da luz traseira na parte de trás, apertando o cinto de borracha e o clipe. CARACTERÍSTICAS TECNICAS Poder: 5W Lumens: 250Lm Bateria: 1000mAh (recarregável). Modos: 5 (100% - 50% - 25% - flash lento - flash rápido) Material: Aluminio + ABS Medidas: 39x42x74mm Poder: 0.5W Lumens: 20Lm Bateria: 350mAh (recargable). Modos: 4 (100% - flash lento - flash - flash rápido) Material: ABS Medidas: 70x29x45mm